TeraStation

導入マニュアル - はじめにお読みください -

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

梱包物の確認

不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

確認した項目には✔を付けてください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ TeraStation本体...... 1 台 1本 □ 3極-2極変換アダプター..... 1個 2個 🧀 |前面カバー開閉用鍵..... **〕ケーブル抜け防止バンド..... 1個** (TS-XELシリーズには付属していません。) /

※付属のACケーブルは3極です。ACコンセントが2極の場 合にお使いください。3極-2極変換アダプターのアース線 は電源プラグをつなぐ前に接続し、外すときは電源プラ グを抜いてから外してください。また、アース線がコンセ ントや他の電極に接触しないよう確実にアース口に接続

□ LANケーブル..... □ ユーティリティーCD......1枚 ✓ TeraStation導入マニュアル(本紙)… 1 枚

□ ハードディスク交換手順........ □ 保証書... ... 1 枚

※前面カバー開閉用鍵は紛失しないよう大切に保管して ※保証書は本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となり ますので、大切に保管してください。保証書には、シリア ルNoが記載されています。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照して

15 LANポート1

16 LANポート2

します。

19 ファン

付属のLANケーブルを接続します。

2本のI ANケーブルでネットワー

クに接続して冗長性を保ちたい

ときやバックアップなどに使用

下記に記載の「PC連動電源機能

こついて」をご参照ください

付属のACケーブルを接続します。

ファンを塞ぐような設置はしない

20 盗難防止用セキュリティー

市販のワイヤーロックなどで固

※ディスプレイ切替スイッチや

液晶ディスプレイの表示につ

いては、画面で見るマニュス

ド」をご参照ください


17 PC連動電源スイッチ

18 電源コネクター

スロット

定することができます。

各部の名称



1 電源スイッチ 6 液晶ディスプレイ 電源のON/OFFを切り替える

には、電源スイッチを3秒間 示します。 ピッと音がなるまで)押し続 7 ディスプレイ切替ボタン 液晶ディスプレイの表示を 切り替えます。 電源をONにするときは、AC rーブルを接続して10秒以上 警告音が鳴っているときに 経過してから電源スイッチを 押すと警告音を止めること

2 INFOランプ 8 ファンクションボタン 現在の状態について伝えることがあるとき、橙色に点灯し 次の操作を行うときに使用 します。 ます。現在の状態について

、液晶ディスプレイの表示 をご確認ください。 ハードディスク交換時の 3 ERRORランプ RAID再構築 エラーが発生したとき赤色に 詳しくは画面で見るマニュ 点灯します。エラーの内容に アル「TeraStation設定ガイ

> 操作防止用です。盗難防止 用には、「盗難防止用セ

キュリティースロット」を

」をご参照ください。 の表示をご確認ください。 9 ハードディスク取替用 **4** LAN1ランプ キーシリンダー LAN1ポートがネットワークに 接続されているときに、緑色に 付属の鍵で前面をあけるこ

とができます。ハードディ 点灯します(LANポート1横のラ スクを交換するとき、およ び初期化スイッチを押すと ンプも同様に点灯します)。 きに使用します。 ※前面のハードディスク取替

せて自動的にON/OFFすることもできます。

TS-XHL、TS-XLシリーズ TS-XELシリーズ

※PC 連動電源スイッチを「AUTO」にした直後は、パソ

していないパソコンの電源には連動しません。

コンの電源状態を確認するため 5 分程度 TeraStation の電源が OFF になりません。あらかじめご了承ください。

5 LAN2ランプ LAN2ポートがネットワークに 接続されているときに、緑色に 点灯します(LANポート2横のランプも同様に点灯します)。

してお使いください。

注意

押してください。

10 初期化スイッチ nの状態などを表 「eraStation動作時(電源ラン プ点灯)に、ピッと音がする まで(約5秒間)押し続ける が出荷時設定に変更されま す。初期化スイッチでパス フードを初期化しないように も設定することもできます。

11 ステータスランプ1~4 各ハードディスクにアクセス 時は1~4の各ランプが緑色 ・DirectCopy機能 ・USB機器の取り外し処理 クに異常が発生したときは、 異常が発生した番号のランプ が赤色に点灯/点滅または橙

色に点滅します。 12 本製品では使用しません。 コネクターはありません。)

13 UPS専用ポート JPS(無停電電源装置)を接続 できます。 (TS-XELシリーズでは、この

ポートはありません。) 14 USBコネクター (USB2.0/1.1 シリーズA) 当社製USB接続外付けハーI ディスクや、USBフラッシュ、 デジタルカメラ、対応USPを

PC連動電源機能について

TeraStationの電源は、本製品付属のNAS Navigator2をインストールしたパソコン本体の電源ON/OFFに合わ

になります。

※「AUTO」でお使いの場合、お使いの環境によっては、 ※PC 連動電源機能使用中に、停電や AC ケーブルが抜ける 正常に認識しないことやパソコンの電源に連動しない 等で電源が OFF になってしまったときは、「MANUAL」

ことがあります。このようなときは、「MANUAL」に にして TeraStation を起動してください。起動完了後、

※パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品の電 ます。 源ランプが消えるまでに、少し時間がかかることがあ ※TeraStation の設定画面で次のいずれかの設定をしてい

・TeraStation のセットアップは、PC 連動電源スイッチを「MANUAL」にしてください。「AUTO」に変更してセットアップすると、セットアップ中に TeraStation の電源が OFF になってしまうことがあります。初回セットアップ後、「AUTO」にすることでパソコンの電源に連動することができるようになります。

・NAS Navigator2 をインストールしていないパソコン、および TeraStation と同一ネットワークに接続

NAS Navigator2 をインストールしていないパソコンからのアクセス中であっても、NAS Navigator2

にする場合、TeraStation と同一ネットワークのパソコン全てに NAS Navigator2 をインストールして

をインストールしたパソコン全て電源 OFF になると TeraStation の電源は OFF になります。「AUTO」

接続できます。 ※USBハブの接続には対応

MANUAL(出荷時設定): 本製品の電源スイッチで電源を

AUTO: NAS Navigator2がインストールされたパソコンが全

て電源OFFになると自動的にTeraStationの電源がOFFになり

ます(パソコンの状態を監視する微弱な電力は消費しています)。

源スイッチがONになると、自動的にTeraStationの電源がON

る場合、PC 連動電源機能は動作しません。

ネットワークでTeraStationに接続されたパソコンが1台でも電

「AUTO」にすることで PC 連動電源機能が有効になり

・ボートトランキングを設定している ・[NAS Navigator による検出] を「使用しない」に設定

ON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp)を参照してください。

インターフェ	ニース(LANポート)	インターフェース:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T)、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、 IEEE802.3準拠(10BASE-T)
		伝送速度: 1000Mbps全二重(自動認識)、100Mbps全二重/半二重(自動認識 10Mbps全二重/半二重(自動認識)
		ポート数: 2ポート(AUTO-MDIX対応)
		│ コネクター形状: RJ-45型 8極 │ アクセス方式:
		対応プロトコル: TCP/IP
		対応ネットワークファイルシステム:SMB/CIFS、AFP、FTP、FTPS、SFTP、NFS Jumbo Frameフレーム長:1,518/4,102/7,422/9,694 Bytes (ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)
インターフェース(USBポート)		インターフェース:USB規格Revision2.0 データ転送速度: 最大480Mbps(理論値)
		│ コネクター: USBコネクター(シリーズA)×2 対応USB機器: 当社製USB接続ハードディスク、USB接続UPS、
		USB接続プリンターなど ※対応USB機器の詳細については、当社ホームページ
		※対応USD域語の計画に JUTCは、 当社が一ムハーノ (buffalo.jp)にてご確認ください。
インターフェース(UPSポート) ※TS-XELシリーズでは搭載していません。		インターフェース:UPS専用ポート(D-SUB 9ピン(オス))×1
		対応UPS: オムロン社製UPS、APC社製UPS ※対応UPS製品名は当社ホームページに記載しています。また、オムロン社ホームページ の各製品ページにも記載があります。UPSを購入前にあらかじめご確認ください。
内蔵ハードディスク		TeraStationのハードディスクが故障した場合は、別売の当社製交換用ハードディスクOP-HDシリーズ(故障したハードディスクと同容量)に交換ください。
		詳しくは当社ホームページ(buffalo.jp)をご参照ください。
電源 / 消費電力		AC100V 50/60Hz / 約60W(平均)
外形寸法/重量		W170×H215×D230mm(突起部を除く)/ 約8kg
動作環境		温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
対応機種	対応パソコン	DOS/V(OADG仕様)対応パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
		Apple Macシリーズ ※LANインターフェースを搭載していること。 ※パソコンとはLAN接続になり、USB接続はできません。
	対応OS	Windows 8(*)/7(*)/ Vista(*)/ XP(*)/ 2000、
		Windows Media Center Edition 2005/ 2004. Windows 2000 Server/ Server 2003(*)/ Server 2008(*)、Mac OS X 10.3.9以降 (*)64ビット/32ビットに対応しています。

ソフトウェアのご紹介

付属のユーティリティーCD(TeraNavigator)では、次のソフトウェアやマニュアルをインストー

セットアップ中に表示される選択画面でソフトウェアを選んでインストールします(TeraNavigatorの[オプショ ン]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールすることもできます)。

[BUFFALO NAS Navigator2]

TeraStationの設定画面の表示や、ネットワークからTeraStationを検索するためにNAS Navigator2が必要です。 TeraNavigatorの[かんたんスタート]をクリックしてセットアップすると、必ずインストールされます。 ※PC連動電源機能を使用するときは、TeraStationと同じネットワークに接続しているパソコン全てにNAS Navigator2をインストールす

[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]

TeraStationの設定画面で外部のSMBサーバーに認証を委任してアクセス制限を設定するときは、Windows 8/7/Vista、Windows Server2003/Server2008のセキュリティーレベルを変更する必要があります。 [ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]を起動し、「ファイル共有のセキュリティレベルを変更する」を 選択すると変更することができます(元に戻すときは、「元に戻す」を選択します)。 ※Windows 8/7/Vista、Windows Server2003/Server2008のみインストールされます。

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか?」と表示されます。[はい]をクリックしたときは、画面の 指示にしたがってパソコンを再起動してください。

[簡単バックアップ]

パソコンのデータをTeraStationにバックアップしたいときに便利なユーティリティーです。

使いかたについてはセットアップ後に、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[簡単バックアップ]-[簡 単バックアップ マニュアル]をご参照ください。

Windows 8をお使いの場合は、スタート画面の[簡単パックアップ]を右クリックし、表示されたメニューから [ファイルの場所を開く]を選択し、[簡単バックアップ マニュアル]をダブルクリックしてください。 ※TeraStationのデータをバックアップしたいときは、TeraStationの設定画面で行います。

※Mac OSでは使用できません。

TeraStationの設定情報を、ネットワーク経由でパソコンに設定ファイル(nas_configファイル)として保存し、必要な場合 に復元することができるソフトウェアです。

使いかたについてはセットアップ後に、[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[NAS設定保存・復元ツール] -[NAS設定保存・復元ツールマニュアル]をご参照ください。 Windows 8をお使いの場合は、スタート画面の[NAS設定保存・復元ツール]を右クリックし、表示されたメ

ニューから[ファイルの場所を開く]を選択し、[マニュアル(PDF)]をダブルクリックしてください。 ※Windows Server2003/Server2008、Windows 2000 Server、Mac OSでは使用できません。 ※NAS設定保存・復元ツールでは、TeraStationの共有フォルダー内のデータは保存されません。

(1)

マニュアルには一部PDFファイルが含まれています。WindowsでPDFファイルを読むにはパソコンにAdobe Readerがインストールしてある必要があります。Adobe Readerがない環境をお使いの場合にインストールしてください。使 いかたについてはAdobe Readerのヘルプを参照してください。

[EXT3リーダー] (TS-XHLシリーズには付属していません。)

TeraStationでEXT3フォーマットしたUSB接続ハードディスクを、Windowsで読み出したいときに使用します。使いかたについては、画面で見るマニュアル「TeraStation設定ガイド」をお読みください。 ※64ビット のOS、およびMac OSでは使用できません。

※インストールしたソフトウェアを削除するには、TeraNavigatorの[オプション]-[ソフトウェアの削除]をクリックしてく ださい。以降は画面のメッセージにしたがって操作します。

セットアップ手順

TeraStationを使用するには、まず付属のCDに収録されているTeraNavigatorにしたがって、TeraStationの接続・NAS Navigator2のインストールを行います。

付属のCDをパソコンにセットします。

eraNavigatorが起動します。

※Windows 8をお使いの場合、CD挿入時に画面右上に「タップして、このディスクに対して行う操 作を選んでください。」と表示されたら、その部分をクリックし、次の画面で「TSNavi.exeの実 行」をクリックしてください。

Windows 7/ Vistaをお使いで、「自動再生」画面が表示された場合は、[TSNavi.exeの実行]をク リックしてください。また、インストール中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、 [はい]または[続行]をクリックしてください。

※Mac OSでは、付属CD内の[TeraNavigator]をダブルクリックしてください。 ※パソコンにCD・DVDドライブが搭載されていないときは、当社ホームページ(buffalo.jp)のダウン

ロードサービスより、本製品のTeraNavigatorをダウンロードし、実行してください。

※ウィルス対策ソフトウェアやOSのファイアウォール機能が有効に設定されている場合、本製品を セットアップする前に必ず無効にしてください。有効に設定されていると、本製品をセットアップ できないことがあります。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。セット アップ後に、ファイアウォール機能の設定を元に戻してください。




「[かんたんスタート]をクリックします。

本紙では、パソコンでご利用になる場合を想定した操作方法を説明して います。タブレットをお使いの場合は、「クリック」を「タップ」と読 み替えるなどして、本書をご活用ください。

※Windowsでこの画面が表示されないときは?

ユーティリティーCD内に収録されている アイコン(TSNavi.exe)をダブルクリックしてください。

以降は、画面の指示にしたがってTeraStationの接続、およびNAS



ト1を使って本紙に記載の手順でセットアップしてください。セッ トアップ後、LANポート2にLANケーブルを接続してください。 LANポート2のIPアドレスはTeraStationの設定画面「ネットワーク」 -[ネットワーク]-[IPアドレス設定]で設定してください。

以上でTeraStationの接続、NAS Navigator2のインストールは完了です。 TeraNavigator右上の⋉をクリックしてTeraNavigatorを閉じます。 続いてインストールされたNAS Navigator2でTeraStationのIPアドレス

を設定します。

NAS Navigator2を起動します。

※Windows では、デスクトップ画面の [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 ※Mac OS では、Dock 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。



6

7

「eraStationのアイコンを右クリックし、表示され たメニューから[プロパティ]-[IPアドレス]をク リックします。

画面はWindowsで実行した例です。

※Mac OSの場合は、コントロールキーを押しながらTeraStationのア イコンをクリックし、[機器設定画面を開く]-[IPアドレス]をクリック

①IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲー トウェイを入力します。

画面はWindowsで実行した例です。 ※設定が分からない方は、[IPアドレスを自動的に取得する]をクリック してチェックマークを表示させてください。

·②[OK]をクリックします。

※管理者パスワードの入力を求められたときは、TeraStationのパス ワード(出荷時設定では、password となっています)を入力してく

続いてTeraStationの設定画面でTeraStationの時計を設定します。

8 NAS Navigator2のメイン画面に表示されているTeraStationのアイコンを右ク リックし、表示されたメニューから[Web設定を開く]をクリックします。

※Mac OSの場合は、コントロールキーを押しながらTeraStationのアイコンをクリックし、[Web設定を開く]をク

設定画面の対応ブラウザーは、Internet Explorer6.0 Service Pack 2以上、Firefox 1.5以上、Safari3以上です。対応ブラウザー以外からのアクセスでは、正しく表示されないことがあります。

表示された画面に、ユーザー名・パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。 ※出荷時設定では、次のようになっています。

TeraStationの設定画面で[システム] - [基本] - [時刻設定]をクリックします。

[設定変更]をクリックします。

ユーザー名: admin

①現在の日時を選択します。

※[設定中のPCから時刻を取得]をクリックすると、パソコンの 時刻をTeraStationに設定します。

②[保存]をクリックします。

初期設定ではNTPサーバーを使用して、自動的に時刻を修正するよう設定されております。

NTP機能について

詳しくはhttp://www.ist.mfeed.ad.ip/をご参照ください。

ビスのご利用につきましては利用者ご自身の責任において行って頂くよう、お願いいたします。 本サービスの利用、停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や損害については一切責任を負いません。

※NTPサーバーを利用した時刻の自動取得に失敗した場合、TeraStationのDNSサーバーアドレスの設定を確認してく ださい。NTPサーバーの指定をIPアドレスではなくホスト名で指定した場合、優先DNSサーバーアドレスの値を設定する必要があります。優先DNSサーバーアドレスの設定は、TeraStationの設定画面[ネットワーク]-[ネットワーク]-

時計の設定以外にも、TeraStationの設定画面で次の設定を行うことをお すすめします。

管理者パスワードの変更

セキュリティーのため、出荷時設定のパスワードから変更することをおすすめします。

1.TeraStation の設定画面で、[ユーザー / グループ]ー[ユーザー] をクリックします。 **2.**[admin] を選択し、[ユーザーの編集] をクリックします。 **3.**①パスワード、確認用パスワードを入力します。

②[保存]をクリックします。

以上で管理者パスワードの設定は完了です。

RAID メンテナンス機能の設定

RAIDメンテナンス機能を設定すると、RAID1、5、6、10を構築しているアレイに対して、問題なく読 み取りできるか、不良セクターがないかをチェックし、問題があったときには自動的に修復します。 1.TeraStation の設定画面で、[システム]-[ディスク] - [RAID メンテナンス]をクリックします。

2.RAID メンテナンス機能 [使用する] をクリックします。 3.RAID メンテナンスを実行するスケジュールを選択します。 ※[今すぐ実行]を選択した状態で [保存] をクリックすると、すぐに RAID メンテナンス機能が実行

4.[保存]をクリックします。

以上で RAID メンテナンス機能の設定は完了です。



画面はWindowsで実行した例です。

TeraStationのアイコンをダブルクリックします。

TeraStation内の共有フォルダーが表示されます。 ※Mac OSでは、デスクトップ画面にTeraStationがドライブアイコンとしてマウントされるか、

Finderのサイドバーに表示されます。 以上でセットアップは完了です。

TeraStationの共有フォルダーは、他のハードディスクと同じようにファイルの 保存先として使用することができます。

※TeraStationは、最新のファームウェアで使用することをおすすめします。最新のファームウェアは、当社ホーム ページ(buffalo.jp)からダウンロードすることができます。お使いのTeraStationのファームウェアバージョン は、NAS Navigator2メイン画面に表示されています。

2台目以降のパソコンからTeraStationの共有フォルダーを開くには

2台目以降のパソコンにNAS Navigator2をインストールします(付属のCDのTeraNavigatorトップ画面か NAS Navigator2のインストール]を選択することでインストールできます)。 上記手順14、15と同様の操作で共有フォルダーを開いてください。

RAIDの設定について

出荷時設定では、TS-XHLシリーズ:**RAID6モード**、 TS-XL ,TS-XELシリーズ:**RAID5モード(ハードディスク4台)**に設定されています。設定を変更したいときは、TeraStationの設定画面より変更してください。設定手順については、画面で見るマニュス 「TeraStation設定ガイド」をご参照ください。TeraStationでは設定画面より次のモードを設定することができます。

RAID6モード(TS-XL、TS-XELシリーズはRAID6モードに対応していません) 内蔵されている4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使用できる容量は、ハードディスク2台分の容量となります。ドライブ2台分のパリティデータを保存しているので、ハードディスクが2台故障しても新しいハードディスクに交換してデータを復旧することができます(3台以上故障

RAID5モード(ハードディスク4台) 内蔵されている4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使用できる容量は、ハードディスク3台分の容量となります。ドライブ1台分のパリティデータを保存しているので、ハードディスクが1台故障しても新しいハードディスクに交換してデータを復旧することができます(2台以上故障した場合復旧できません)。

RAID5モード(ハードディスク3台) 内蔵されている3台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使用できる容量は ハードディスク2台分の容量となります。ドライブ1台分のパリティデータを保存しているので、ハードディスクが1台故障して 新しいハードディスクに交換してデータを復旧することができます(2台以上故障した場合復旧できません)。

RAID1モード 内蔵されている2台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。2台のハードディスクをベアにして、それぞれのハードディスクに同じデータを書き込みます。ベアを構成する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます(両方破損した場合はデータを復旧することはできません)。 RAID10 内蔵されている4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使用できる容量は、ハードディスク2 台分の MAID - 13版(24)といってものハードアイスシェースのアナーにして成功のある。 Lのこの ラースのところ を重しなります。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。同じデータを2個のハードディスクに同時に書き込んでいるので、ペアを構成する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます(両方破

損した場合はデータを復旧することはできません)。 ↑の容量となります。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。ハードディスクが破損した場合、データを

通常モード 内蔵されている4台のハードディスクを4つドライブとして使用したいときに選択ください。

※RAIDモードを変更するとTeraStation内のハードディスクのデータは、全て削除されます。必要なデータが入っているときは、データをバックアップしてからRAIDモードを変更してください。

TeraStationの電源をOFFにするときは

TeraStation前面の電源スイッチを「ピッ」と鳴るまで3秒間押し続けます。 TeraStationの設定画面で[システム]-[メンテナンス]-[シャットダウン]-[シャットダウン]

上記手順を守らずに、電源がONの状態のまま、ACケーブルを取り外すとTeraStationが故 障する恐れがあります。



TeraStationのデータはバックアップすることをおすすめします

「eraStationを使用していると、突然の事故、ハードディスクの故障や誤操作で大切なデータを失ってしまう可能性 があります。そのようなときに、データを元に戻したり、被害を最小限に抑えるために、データのバックアップを

バックアップ先には当社製大容量ハードディスク(TeraStation/LinkStation、およびUSB接続外付ハードディスク)

「eraStationのデータのバックアップは、TeraStationの設定画面から行うことができます。 バックアップ手順については、画面で見るマニュアル「TeraStation設定ガイド」をご参照ください。

TeraStationの設定画面の表示方法

NAS Navigator2を起動し、TeraStationのアイコンを右クリック(Mac OSをお使 いの場合は、コントロールキーを押しながらTeraStationのアイコンをクリック) し、表示されたメニューから[Web設定を開く]を選択します。

※ログイン画面では、次のユーザー名、パスワードを入力ください。

ユーザー名:admin

パスワード: password ※ログイン後セキュリティーのためパスワードは変更してください。

※設定画面の対応ブラウザーは、Internet Explorer6.0 Service Pack 2以上、Firefox 1.5以上、Safari3以上です。対応ブラウザー以外からのアクセスでは、正しく表示さ れないことがあります。

便利な機能の内容、設定方法については画面で見るマニュアルを お読みください。

画面で見るマニュアルの読みかた () 「TeraStation設定ガイド」

TeraStation設定ガイド(PDF形式)を読むには、付属のCDをパソコンにセットし、 自動的に起動した画面(TeraNavigator)で、[マニュアルを読む]をクリックしてくだ

TeraStation設定ガイドを読むには、インターネットを閲覧できる環境が必要で す。インターネットを閲覧できる環境がない場合は、NAS Navigator2の TeraStationアイコンをダブルクリックし、共有フォルダー内[info]-[Japanese]-[manual]に収録されているmanual.pdfファイルをダブルクリッ クしてお読みください。

困ったときは

■セットアップできないときは

NAS Navigator2で検索できない、設定画面が表示できないときの代表的な現象と原因を以下に記 載します。

原因1.LANケーブルが接続されていない

物理的に接続されていない、正常にTeraStationが認識されていない可能性があります。ACケー ブルとLANケーブルを接続し直し、パソコンおよびTeraStationを再起動してください。

原因2.ファイアウォール機能が有効となっている、常駐ソフトウェアがインストールされている ファイアウォール機能を無効にする、またはファイアウォール機能が有効となっているソフトウェ アをアンインストールして再度検索をお試しください。

原因3.無線、有線アダプターがそれぞれ有効になっている

TeraStationに接続するためのLANアダプター以外を無効にしてください。

原因4.LANケーブルの不良、または接続が不安定になっている

接続するハブのポートやLANケーブルを変更してお使いください。 原因5.お使いのLANボード/カード/アダプターが故障している

LANボード/カード/アダプターを変更してお使いください。

原因6.お使いのLANボードやハブの伝送モードが設定されていない

LANボードやハブ側で伝送モードを[10M 半二重]または[100M 半二重]に変更してください。 LANボードやハブによっては、伝送モードが[Auto Negotiation](自動認識)に設定されている と、ネットワークに正しく接続できないことがあります。

原因7.ネットワークブリッジが存在する

使用していないネットワークブリッジが構成されている場合は、削除してください。

原因8.異なるネットワークから検索を行っている

ネットワークセグメントを超えて検索を行うことはできません。検索するパソコンと同一のセグメ ントにTeraStationを接続してください。

原因9.TCP/IPが正しく動作していない

LANアダプターのドライバーを再インストールしてください。

■TeraStationの共有フォルダーが突然開かなくなったときは

TeraStationの共有フォルダーをネットワークドライブとして割り当ててお使いの場合、IPアドレ スやワークグループが変更されたときなど、突然TeraStationにアクセスできなくなってしまうこ とがあります。このようなときは、おもて面に記載の手順にしたがって、付属のNAS Navigator2 でTeraStationの共有フォルダーを開いてください。

※Mac OSでは、デスクトップ画面にTeraStationがドライブアイコンとしてマウントされるか、 Finderのサイドバーに表示されます。

※Mac OSで上記の方法を試しても改善しないときは、TeraStationの設定画面で、[システム] -[ディスク]-[ディスク]-[ディスクチェック]-[MacOSの固有情報を削除する]を選択しディスク チェックを実行してください。

■NAS Navigator2でTeraStationが認識されているが共有フォルダーが開かないときは 停電発生時や電源がONの状態のままACケーブルを取り外すと、TeraStationのファームウェアが 破損し、共有フォルダーが開かなくなってしまうことがあります(NAS Navigator2では検索でき

※この状態のときはNAS Navigator2やTeraStationの設定画面に表示されるTeraStationの名称 が、TS-XHL-EMxxxまたはTS-XL-EMxxx、TS-XEL-EMxxx(xxxはTeraStationのMACアド レス末尾3桁です)と表示されています。

このようなときは、当社ホームページ(buffalo.jp)から最新のファームウェアをダウンロードし、 アップデートしてください。

Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8006」と入 力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照く



[info]フォルダー収録ソフトウェア

NAS Navigator2のTeraStationアイコンをダブルクリックすることで表示される共有 フォルダー[info]には、次のファイルが収録されています。

[info]-[Japanese]フォルダー

- [manual]フォルダー - manual.pdf......TeraStation設定ガイド(PDFファイル)を読むことができます。 - [NASNavi2]フォルダー - Inst.exe.....NAS Navigator2をインストールできます。使いかたについては TeraStation設定ガイドを参照してください。

- [HDBackup]フォルダー - Inst.exe... ..簡単バックアップをインストールできます。使いかたについては簡 単パックアップの使いかた(PDFファイル)を参照してください。 - Hdbackup.pdf......簡単パックアップの使いかた(PDFファイル)が書かれています。

PDFファイルを見るにはAdobe Readerがインストールしてある

- [Imclchg]フォルダー - Inst.exe.....ファイル共有セキュリティレベル変更ツールをインストールできます。使い方についてはTeraStation設定ガイドを参照してください。
- [nascfgsr]フォルダー - nascfgsr_ins.exe..NAS設定保存・復元ツールをインストールできます。使いかたに ついてはNAS設定保存・復元ツールの使いかた(PDFファイル)を 参照してください。

- nascfgsr.pdf.......NAS設定保存・復元ツールの使いかた(PDFファイル)が書かれて います。PDFファイルを見るにはAdobe Readerがインストール してある必要があります。

- [EXT3]フォルダー - instEXT3.exe.....EXT3リーダーをインストールできます。



Bonjourについて

本製品はBonjourに対応しています。BonjourはApple社の技術です。

Bonjour, the Bonjour logo, and the Bonjour symbol are trademarks of Apple Computer, Inc.

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

ハーア・1 ヘンツ 収来・歳及・父揆・修理時の注息
「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。
ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

詳しくは、http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。 TeraStationのデータを完全消去するには、TeraStationのディスク消去機能(※)を使用するか、専門業者に完全消去作業を

※TeraStationの設定画面にて「システム]-[初期化]-[ディスク完全フォーマット]を行うことで、TeraStationの全データ領域に「O」と「1」を交互に上書きする機能です。

る。 本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の 権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品につ いては保証書記載の条件により当社による保証がなされています。

GPL/LGPLのライセンスについては、添付CD-ROM内 GNU_LICENSE.PDF をご覧下さい。 変更済みGPL対象モジュール、および再配布については、http://opensource.buffalo.jp/をご覧ください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合 こは使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。

・本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。 ・本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。

- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられて ■ BUFFALO™ は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標ま
- たは登録商標です。 本書では $^{\text{\tiny IM}}$ 、 $^{\text{\tiny B}}$ 、 $^{\text{\tiny C}}$ などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入さ れた製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求め になった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。 ■ 本製品は一般的なオフィスの OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害
- が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。 一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステ ムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また当 社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません
- 本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制 をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法 に違反する使用はお止めください。 ■ 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、
- | 当日は、家田の場合に同じた。 保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、 本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本 書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっ ても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、 当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ ていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた 本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

えられる内容を示しています。

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考

絵記号の意味 △◇●の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🍂 感電注意) してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: 🕦 分解禁止) しなければならない行為を示します。 (例: 💦 プラグをコンセントから抜く)

▮ /1 警告 ▮

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが 提示する警告や注意指示に従ってください。

分解禁止

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

電源ケーブル(またはACアダプター)を傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。

- ・ 設置時に、電源ケーブル(ACアダプター)を壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- ・電源ケーブル(ACアダプター)を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 極端に折り曲げないでください。

濡れた手で本製品に触れないでください。

- ・電源ケーブル(ACアダプター)を接続したまま、機器を移動しないでください。
- 電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を 配置してください。 強制

万一、電源ケーブル(ACアダプター)が傷んだら、当社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくださ ・ そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 電源プラグを
- 抜く 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす ぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、
- お買い求めの販売店にご相談ください。 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部
- に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、 抜く
- 電源ケーブル(またはACアダプター)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い 本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用含む)、ACアダプター、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。

■ \Lambda 注意 🛮

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカー の定める手順に従ってください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

- 強い磁界、静電気が発生するところ
- 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- ・ ほこりの多いところ →故障の原因となります。 振動が発生するところ
- →けが、故障、破損の原因となります。 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- →故障や変形の原因となります。 直射日光が当たるところ
- 火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの パソコン環境を少しでも変更するときは、必ずバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじ

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディアにバックアップしてください。 とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。

誤った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。 強制

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。 シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブル(またはACアダプター)を抜いたり、 電源スイッチをOFFにしないでください。 禁止 データが消失、破損する恐れがあります。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

86886.jp (http://www不要) 86886.jp ● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

「個人のお客様」 PC 1ペッファロー 86886.jp/mail/ (http://www.不要) | 法人のお客様 | PC | パリー/バッファロー | 86886.jp/hojin/ (http://www.不要)

● 雷話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, ご使用の当社製品名 2, パソコンの型番 3,OS のバージョン 4, トラ ブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

│個人のお客様窓口 │ 050-3163-1825 9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

| 法人のお客様窓口 | 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く) 修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。



86886.jp/user/(http://www.不要)

SAK2

検索▷

ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録

ダウンロードの代行サービス(有料) **86886.jp/bihin/** (http://www 不要) AC アダプター、ケーブル、その他付属品

Party http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト ●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2(サクサク)』をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。

We provide technical and customer support only to Japanese OS. We provide technical and customer support only in Japanese We provide technical and customer support only for use in Ja we provide technical and costoline support only for use in Japan.

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

TeraStation導入マニュアル 2012年10月25日 第4版発行 発行 株式会社バッファロー

(3)

(4)